



JENERATÖR BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-12-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Jeneratör

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği ve yakıtı kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Bütün hortum ve bağlantı yerlerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Akü şarj durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Kayış gerginliğini kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
5	Yağ, yakıt ve su seviyelerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Yağ, yakıt, su ve egzoz kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Yakıt seperatöründeki (varsa) suyu dreyn et.	Periyodik	1 Ay
8	Yağ ve filtresini değiştir.	Periyodik	3 Ay
9	Hava filtresini temizle.	Periyodik	3 Ay
10	(Varsa) kayış gerginlik ayarını yap.	Periyodik	3 Ay
11	Hava filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
12	Hava kulerinin kanatlarını ile temizle.	Periyodik	6 Ay
13	Yakıt filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
14	Soğutma suyunu değiştir.	Periyodik	12 Ay
15	Radyatörü temizle.	Periyodik	12 Ay
16	Sıkıştırma basıncını kontrol et.	Periyodik	12 Ay
17	Valf ayarını yap.	Periyodik	12 Ay
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		