



NÖTRALİZASYON TANKI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-99-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Nötralizasyon Tankı, Kimyasal Arıtma Sistemi

ADEDİ : 1

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Tankı içerisi boşaltılır ve temizlenir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Ph okuyucunun çalışıp çalışmadığını ph ı ölçerek kontrol et ve değerleri kaydet.	Periyodik	1 Ay
2	Genel olarak tankın durumunu, temizliğini ve sızıntı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Valfların ve bağlantı elemanlarının durumunu ve sızıntı olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Tank üzerinde bulunan gösterge ve geyçlerin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Ph ölçen cihazın temizliğini yap.	Periyodik	1 Yıl
6	Yapımcı firma tarafından sistemin genel bakımı ve kontrolü yapılacak.	Periyodik	1 Yıl
7	Basınç testinin yapılması ve sertifikasının alınması.	Periyodik	1 Yıl
	<i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i>		