



ELEKTROT KURUTMA FIRINI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-05-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN;

ADI : Elektrot Tozu Kurutma Fırını

ADET :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Elektrik bağlantısı kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Ekipmanın genel görsel kontrolünü yap.	Periyodik	3 Ay
2	Genel olarak sistemin ve elektrik panosunun hava tabancası ile temizliğini yap.	Periyodik	3 Ay
3	Pano üzerindeki sinyal lambaları ve seçici pako şalterlerin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
4	Isıtıcı rezistansların çalışıp çalışmadığını ölçü aleti ile kontrol et.	Periyodik	3 Ay
5	Pano içi güç ve kumanda devresi elemanlarını ölçü aleti ile kontrol et.	Periyodik	3 Ay
6	Pano içi kablo bağlantılarının sıkılık kontrolünü yap, gevşek bağlantı varsa bağlantıları sıkılaştır.	Periyodik	3 Ay
7	Sıcaklık kontrol cihazı düğmelerini ve göstergesini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
8	Termokupl ve termostatın çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
	<p>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</p> <p>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</p>		