



MANYETİK SAC KALDIRMA MAKİNASI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-16-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Manyetik Saç Kaldırma Makinesi

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Elektronik kartların ve sistemin genel temizliğini yap.	Periyodik	3 Ay
2	Besleme kablosu fiş ve prizini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
3	Güvenlik switchlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
4	Sesli ve görüntülü ikaz ekipmanlarını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
5	Üzerindeki kontrol butonları ve acil durdurma butonunu kontrol et.	Periyodik	3 Ay
6	Elektronik kartların besleme cam sigortalarını ölçü aleti ile kontrol et.	Periyodik	3 Ay
7	Elektrik bağlantılarının ve kart soketlerinin sıkılıklarını kontrol et, gevşek bağlantı varsa sıkılaştır.	Periyodik	3 Ay
	<p>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</p> <p>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</p>		