



ŞERİT TESTERE BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-35-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Şerit Testere Makinesi

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Yağ seviyesini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Tezgahın genel kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
3	Testere lamasını veya şeridini kontrol edip körlenmişse değiştir.	Periyodik	1 Ay
4	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
5	Grasörlüklere yağ bas.	Periyodik	1 Ay
6	Tezgahın genel temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
7	Tezgahın genel bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
8	Yağları kontrol et, gerekliyse değiştir.	Periyodik	6 Ay
9	Kızak boşluk ve kayış ayarını yap.	Periyodik	6 Ay
10	Kaldırıcı piston bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
<p><i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i></p> <p><i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i></p>			