



SABİT TAŞLAMA MOTORU BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-33-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Sabit Taşlama Motoru

ADEDİ : 9

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Siper camlarının sağlamlığını kontrol ediniz.	Periyodik	1 Ay
2	Taşların salgılı ve çatlak olup olmadığı kontrol ediniz	Periyodik	1 Ay
3	Dayama ve taş arası boşlukları kontrol ediniz. Açıklık çok ise ayarlayınız.	Periyodik	1 Ay
4	Kesici yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol ediniz. Bozuksa bileyiniz	Periyodik	1 Ay
5	Siperliklerin bakımını yapınız	Periyodik	6 Ay
6	Taşların balansını kontrol ediniz. Taş çaplarını kontrol ediniz, gerekli ise değiştiriniz.	Periyodik	6 Ay
	<i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i>		