





## TORNA BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-36-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Torna Tezgahı

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Bütün yağ seviyesini kontrol et, eksikse tamamla.	Periyodik	1 Ay
2	Kızaklar ve hareketli kısımları kızak yağı ile yağla.	Periyodik	1 Ay
3	Tezgahın genel temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
4	Acil stop butonu, acil stop pedalı ve limit sviçlerin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Kayışları kontrol et, gerekli ise değiştir.	Periyodik	6 Ay
6	Fener mili yağını değiştir.(fener mili: mili ve dişli kutusu)	Periyodik	6 Ay
7	Sigortalar, şalterler ve kontakları gözden geçir.	Periyodik	6 Ay
8	Soğutma sisteminin çalışmasını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
9	Ana mili, laş mili ve hareket mili salgılarını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
10	X,Y,Z, eksen kızakları, suport ve araba hareketini kontrol et.	Periyodik	6 Ay
11	Fener mili, dişli grubu, norton dişli grubunu ve rulmanlarını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
12	Fener mili, ayna, punta, gövde salığı ve sıklılığını kontrol et.	Periyodik	6 Ay

*Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al.  
Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.  
Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.*