



ARK KAYNAK MAKİNASI BAKIM TALİMATI

Doküman no	TL-28-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN;

ADI : Kaynak Makinesi

ADET :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Elektrik bağlantısı kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	220/380 V kabloların yalıtım durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Göstergelerin ve elektrik düğmelerinin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Pens-ampermetre ile makine göstergelerinin doğru akım ve voltaj değerlerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Makine soketlerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Elektrik ve elektronik (ünite kartları ve trafoları) sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
6	Makine kapakları açılarak kuru hava ile tozdan arındır.	Periyodik	3 Ay
7	Fan ve mevcut ise su devir daim ünitesinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol et. Soğutma sıvısı eksik ise ilave et.	Periyodik	3 Ay
8	Soğutma sisteminin çalışır durumda olup olmadığını kontrol et. Soğutma sıvısı eksik ise ilave et.	Periyodik	3 Ay
9	Hasarlı ve deformasyona uğramış kabloları kontrol ederek yenisi ile değiştir.	Periyodik	3 Ay
10	Makinelerin kalibrasyonlarının yapılıp yapılmadığını kontrol et. Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.	Periyodik	1 Yıl